MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Centro de Planchado 2000W Crena

Modelo: CY658

Steam iron station 2000W Crena

Centro para passar ferro 2000W Crena

COMPONENTES PRINCIPALES
1- Cable combinado
2- Control de temperatura
3- Interruptor de encendido/apagado de la plancha
4- Indicador de presión lista
5- Interruptores de encendido/ apagado de la caldera
7- Base de la plancha
8- Tapón de seguridad
9- Disparador de vapor

MAINS FEATURES
1- Combined power/steam cord
2- Temperature control
3- Iron power on/off switch
4- Pressure ready light
5- Boiler on/off switch
7- Iron rest
8- Safety cap
9- The steam trigger

COMPONENTES PRINCIPAIS
1- Cabo combinado.
2- Controlo de temperatura.
3- Interruptor electrico de ligado / desligado do ferro de engomar.
4- Indicador para quando a pressão esteja pronta.
5- Interruptores electricos de ligado / desligado da caldeira
6- Base do ferro de engomar
7- Disparador do vapor.

Advertencias importantes de seguridad.
Cuando se utilizan apartaos eléctricos se tienen que respetar las siguientes indicaciones de seguridad:
Lea atentamente todas las instrucciones.

·En caso de daños del aparato causados por la falta de atención a las siguientes indicaciones de seguridad queda anulada inmediatamente la garantía del mismo. El fabricante/importador del aparato no acepta ninguna responsabilidad de daños ocasionados a consecuencia de la ignorancia del presente manual de uso, de un uso negligente o de un uso en contra de las instrucciones que se dan en este manual.
·Este producto sólo puede ser utilizado en las condiciones técnicas que se indican en la placa de características. Asegúrese de que la tensión de la red corresponda a aquella indicada en la placa de características. En caso de duda acerca del funcionamiento del producto o la tensión del suministro de la compañía eléctrica póngase en contacto con un electricista cualificado o centro de servicio técnico.
·La base del enchufe para conectar el aparato debe ser de un tipo en el que encaje el conector suministrado.
·Este producto ha sido diseñado exclusivamente para su uso interior y no es adecuado para ser utilizado en el exterior.
·Se debe evitar la exposición de este aparato a un ensuciamiento extremo o humedad excesiva.
·Todo uso de este aparato distinto al que aquí se describe dará lugar a riesgos como cortocircuitos, fuego u otros. No se permite modificar este aparato de la forma que sea ni debe ser abierto ya que en caso contrario dejará de corresponder a la clase de seguridad que le ha sido asignada.
·No debe nunca enchufar o desenchufar el conector con las manos húmedas.
·No debe nunca enchufar o desenchufar el conector tirando del su cable de alimentación. Utilice para ello siempre el propio conector.
·Durante la instalación/limpieza del aparato se debe prestar atención a no dañar o aplastar el cable de alimentación.
·El aparato se debe enchufar siempre a la red y se ha de permitir que se enfríe hasta la temperatura ambiente:

-antes de guardarlo
-antes de limpiarlo o realizar
-después de su uso
-si no va a utilizarlo después de un tiempo prolongado

·Para la limpieza del aparato conviene utilizar un paño ligeramente húmedo.
·No debe nunca sustituir el cable de alimentación. Si fuera dañado o en caso de anomalías del aparato, debe ponerse en contacto con un electricista cualificado o con el Centro Técnico para una revisión, reparación o ajuste, puesto que esto trabajos requieren herramientas especiales.
·Los aparatos alimentados por la corriente no deben nunca llegar a las manos de lo niños.
·No se debe permitir nunca el uso de este aparato a niños o a personas impedidas sin la debida vigilancia
·No se debe permitir que los niños jueguen con este aparato.
Manténgase el aparato fuera del alcance de los niños y no lo deje nunca conectado sin vigilancia.
Asegúrese de que el cable de alimentación no entre en contacto con fuentes de calor de cualquier tipo.
·En caso de sospecha de que el uso del aparato deja de ser seguro debe asegurarse de que esta desconectado de la red y de que no pueda ser utilizado. El uso del aparato no queda asegurado en las siguientes condiciones:

- El cable de alimentación esta dañado.
- El producto ha dejado de funcionar
- Bajo un almacenaje de larga duración o en condiciones desfavorables.
- Tras sufrir daños severos durante el transporte.

·Nunca debe sumergir el conector o el propio aparato en agua u otros líquidos.
·No debe introducir nunca detergentes o productos químicos en el interior de la caldera.
El agua en zonas de agua dura contiene por naturaleza sales minerales y otras depositaciones que pueden producir incrustaciones de cal en el interior de la caldera. Para evitar ese problema es conveniente aclarar la caldera con agua del grifo y vaciarla completamente tras 3 o 4 servicios. En las

zonas en las que el agua contiene mucha cal es recomendable el uso de una solución **agua-vinagre (75% agua + 25% vinagre)** para limpiar la caldera.
·No debe llenar la caldera o vaciarla mientras el aparato esta aún caliente.
Siempre deje que se enfríe antes de llenarlo de agua.
·Es recomendable desenchufar el aparato de la red para el llenado o rellenado de agua.
·No tocar nunca el aparato con las manos o los pies mojados si está conectado a la red eléctrica.
·Nunca debe dejar el aparato sin supervisión mientras se encuentre conectado a la red eléctrica.
·No debe exponer el aparato al viento excesivo o la lluvia.
·No debe depositar el aparato sobre superficies sensibles al calor.
·No debe dirigir nunca el chorro de vapor contra partículas de roca sin protegerse previamente los ojos.
·No debe dirigir nunca el chorro de vapor contra las personas ya que el vapor caliente puede producir quemaduras en la piel.

CONSEJOS PARA EL BUEN PLANCHADO

·Planche siempre sobre superficies resistentes al calor y aquellas que permiten escapar el vapor, como por ejemplo tablas de rejilla de acero.
·Asegúrese de que el tapón de seguridad se encuentre firmemente enroscado, ya que en caso contrario se permitirá escapar el vapor.
·La luz indicadora de vapor se puede iluminar y volver a apagar de vez en cuando durante el uso de la plancha. Esto indica que el aparato mantiene la presión correcta y constante y es totalmente normal.

MARCAS DE AGUA

Antes de su salida de fábrica, todos los aparatos se someten a una serie de ensayos funcionales estrictos. Por esta razón existe la posibilidad de detectarse marcas de agua tanto en la caldera como en el tubo de vapor.

TAPÓN DE SEGURIDAD

El centro de vapor cuenta con un tapón de seguridad, que impide que los niños resulten lesionados por el vapor caliente, mientras aun haya presión en el depósito. Este es un depositito de seguridad importante e indispensable y es necesario seguir un determinado procedimiento para rellenar el depósito.
Cuando el agua del depósito se haya agotado, rellénelo de la siguiente manera:

1- Enciende el aparato con el interruptor.
2- Pulse el botón de vapor de la plancha para vaciar el depósito del todo.
3- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
4- Presione y al mismo tiempo desenrosque en sentido contrario a las agujas del reloj.
5- Espera unos minutos hasta que se haya enfriado el depósito de vapor.
6- Una vez enfriado rellene el depósito cuidadosamente tal y como se describe en el apartado “Instrucciones de Funcionamiento”. Nunca rellene el depósito de agua mientras el aparato no se haya enfriado totalmente.

INSTRUCCIONES DE USO
PREPARACIÓN

·Desenrosque el tapón de seguridad y llene la caldera con agua con la ayuda del embudo suministrado. Asegures de que el agua no rebose.
·Vuelva a enroscar el tapón cuidadosa y firmemente. El tapón debe estar perfectamente cerrado para evitar la salida del vapor.
·Enchufe el conector del cable de alimentación en una base de enchufe con toma de tierra y asegúrese de que la tensión es la que figura en la placa de características.
·Encienda el centro de vapor accionando el interruptor.

Nota: Durante el llenado de la caldera procure que no rebose el agua para evitar que se humedezca la superficie de apoyo de la pancha.

PLANCHAR CON VAPOR

·Ajuste la temperatura de la plancha a la posición de vapor para “ALGODÓN-LINO” girando el botón. A esta temperatura se pueden planchar todos los tipos de tejido.
·Espera hasta que se ilumine el piloto de vapor disponible y el piloto se apague. Pulse el botón para liberar chorros de vapor a través de los orificios que a tal efecto lleva la suela de la plancha.
·Utilice el botón de salida de vapor continuo para que el chorro de vapor salga de forma continua sin necesidad de pulsar con el dedo. Suelte el botón para parar el chorro de vapor en el momento de apagarse el piloto de vapor disponible.

Nota: Al comenzar el planchado existe la posibilidad de salida de alguna gota de agua/vapor de la suela de la plancha hasta que se establezca la temperatura. Se recomienda dirigir el primer chorro de vapor hacia un paño u otro tejido hasta que el chorro de vapor sea uniforme.

LIMPIEZA Y CUIDADO

·Antes de proceder a cualquier tarea de conservación y mantenimiento asegúrese de que el aparato ha sido conectado a la red y se haya enfriado a la temperatura ambiente.
·Para el planchado se puede utilizar agua del grifo normal. No obstante, y teniendo en cuenta que dicha agua por naturaleza contiene cal que puede causar incrustaciones en el interior de la caldera, se recomienda limpiar ésta de vez en cuando por medio de una solución de agua-vinagre (75% agua + 25% vinagre).
·Para la limpieza de la plancha y de la caldera se recomienda utilizar un paño ligeramente húmedo. No se deben utilizar detergentes que podrían dañar el material de la caldera.

DATOS TÉCNICOS

Tensión del servicio: 220V – 240V 50Hz
Potencia: 2000W

SIGNIFICADO DEL SIMBOLO “CUBO DE BASURA”

Proteja nuestro medio ambiente, los aparatos eléctricos no forman parte de la basura domestica.
Haga uso de de los centros de recogida previstos para la eliminación de aparatos eléctricos y entregue allí sus aparatos eléctricos que no vaya a utilizar mas. Ayudará a evitar potenciales consecuencias, a causa de una errónea eliminación de desechos, para el medio ambiente y la salud humana. Con ello, contribuirá a la recuperación, al reciclado y a otras formas de reutilización de los aparatos viejos eléctricos y electrónicos. La información de cómo se debe eliminar los aparatos se obtiene en su ayuntamiento o su administración municipal.

GARANTIA

Para el aparato comercializado por nosotros nos responsabilizamos con una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra (factura de compra).

Durante el período de garantía nos encargamos gratuitamente de los defectos del aparato y de los accesorios*, que se hayan originado por defectos del material o de la fabricación. Dependiendo de nuestra estimación se realizará una reparación o un cambio. ¡Los servicios de garantía no prolongan la garantía, ni se inicia por ello un período nuevo de garantía!

Como comprobante de la garantía es válida la factura de compra. Sin este comprobante no se podrá realizar un cambio o una reparación gratuita.

En caso de garantía entregue el aparato completo en su embalaje original junto con la factura de su agente comerciante.

*Defectos de las piezas de accesorio, no significa automáticamente el recambio gratuito del aparato completo.

En caso de intervención ajena se expira la garantía.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed:
Read all instructions.
·In case of damages, caused trough not paying attention to this instruction manual, the warranty expires at once. The manufactured/imported does not accept any liability for damage caused as a result of ignorance of the user manual, careless usage or the usage against in this manual.
·This product can only be used according to its rated information printed on the rating label.
·Make sure the national Voltage supply is in compliance with the rating label information. If you have any doubt about the way of operating the product or you are not sure about the compliance of the ratings with the national power supply please contact an authorized electrical/service center.
·The socket must be designed that the attached plug will fit into it.
·This product is for indoor use only! It is not suitable for outdoor use.
·Please prevent the product to be exposed to excessive dirt and humidity.
·Any other way of operating the product, except the described one, will lead to dangers as, short circuit, fire or else. It is not allowed to modify this product in any way and the housing has not to be opened, otherwise the product will not be any longer in compliance with safety class.
·Never connect or disconnect the plug with wet hands.
·Never unplug the plug by pulling the power cord. Always pull the plug itself.
·During Installation/Cleaning, please pay attention that the power cord will not be squeezed or damaged.
·Always disconnect the appliance from the mains and allow the product to cool down to Room temperature:

- Before storing away the appliance.
- Before cleaning or maintenance
- After use
- If you are not going to use it for a long period of time.

·Clean the product itself with a slightly damp cloth.

·Never replace a damaged power cord by yourself. In such case, or in case of malfunction, contact an authorized electrical/Service center for examination, repair or adjustment because special tools are required.
·Products, which are operated or main supply, do not belong into the hands of children.
·Children or inform person should not be allowed to use this product without supervision.
·Keep out of the reach of children and never leave the unit unattended when switched on.
·Make sure that the supply cord does not come into contact with any parts, which generates excessive heat.
·If you assume the operating of the product without danger is not any longer possible please make sure that the product will be disconnected and not used any longer. The safe operating of this product is not longer possible, if:

- the product or the power cord is damaged in any way.
- the product does not work any longer
- after a longer storage under unfavourable conditions.
- after heavy damage through transportation.

·Never immerse the plug or the appliance in water or other liquid.
·Do not put any detergent or chemical substance in the tank Water in hard water areas by its nature contains magnesium, mineral salts and other deposits in which lime scale can build up in the tank. To avoid this problem, it is necessary to swill out with tap water and empty the generator tank after every 3 or 4 uses. In serious hard water areas we recommend the use of **vinegar solutions (75% water+ 25% vinegar)** to clean the tank.
·Do not refill the tank or empty the water while it is still hot. Always allow it to cool down for a few minutes before refilling.
·During filling and refilling we recommend you to disconnect the appliance form the mains supply.
·Do not touch the appliance with wet hands or feet whilst the appliance is connected do the mains.
·Never leave the appliance unattended whilst it is connected to the mains.
·Do not lay the hot appliance on surfaces sensitive to heat.

·Never direct the jet of steam towards small particles of debris without first protecting the human eyes.
·Never direct the jet steam towards any human bodies as the heat of the steam could burn the skins.

SPECIAL INSTRUCTION FOR USE

·Iron only on heat resistant surfaces and on surfaces that allow the steam to escape e.g. mesh ironing boards.
·Ensure the safety cap is fully and correctly screwed on, otherwise you may experience steam escaping from around the cap.
·The indicator light of steam may go on and off from time to time during use of the Steam Iron. This indicates the machine maintaining the correct and constant pressure and is quite normal.

WATER MARK

Before leaving the factory, each product will under rigorously live test. Water mark may find in boiler or steam monotube.

SAFETY CAP

The steam station is equipped with safety cap, which prevents children from getting hurts from hot steam if there is still pressure remaining inside the tank. This is an important and indispensable safety device, and it necessary to follow certain procedures when re-filling the tank.
When you have used up all the water in the tank, do as follows:

1-Switch off the on/off switch
2-Press the steam button on the iron so as to fully exhaust the steam supply from the tank.
3-Disconnected the power supply cable from the mains.
4-Press and at the same time unscrew anti-clockwise the safety cap.
5-Wait for a few minutes to allow the generator tank to cool down-

6-When it is cool down, proceed carefully to refill the tank as described in paragraph “Instruction for use” in the instruction. Never refill the water tank if the machine is not cool down completely.

INSTRUCTION FOR USE
PREPARATION

·Unscrew the safety cap and fill the boiler with water using the special filter funnel. Make sure that water does not overflow.
·Retighten the cap fully and carefully. Make sure the safety cap is fully tighten, otherwise, steam may come back when boiler is switch on.
·Connect the power supply cable into an earthed power supply of the correct voltage.
·Switch on the steam station by pressing the switch.

Note: during the filling operation, be carefully that the water does not overflow as it may come out and wet the surface where the steam iron is laid.

STEAM IRONING

·Set the iron temperature to the “COTTON-LINEN” steam position, by turning the knob. All types of fabric can be ironed at this temperature.
·Wait for the steam ready light goes on and the pilot light goes off. Push button on the iron to release bursts of steam from steam holes on the soleplate.
·Use the “Steam Holding System” for keeping the steam burst continuously without the finger pressure. Release the button to stop the steam, and when the steam ready light goes off.

Note: during initial operation of the iron, a few drops of water mixed with steam may come out of the soleplate until the temperature stabilizes. It is advisable to direct the first jet of steam onto another cloth until a uniform stable jet of steam is obtained.

CLEANING & MAINTENANCE

·Before attempting any maintenance operations, be sure to always disconnect the appliance from the mains and make sure all surfaces cool down completely.
·Normal tape water can be used. However, as hard water by its nature contains limestone, which may cause building up of limescale inside the tank. For usage in hard water areas, it is recommended to use **vinegar solution (75% water + 25% vinegar)** to clean the water tank.
·To clean the body of the appliance, simply use a moist cloth. Do not use solvents or detergents which may corrode the body material.

TECHNICAL DATA

Voltage: 220V-240V 50Hz
Power: 2000W

MEANING OF THE “DUSTBIN” SYMBOL

Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste. Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal.
This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.
This will contribute to the recycling and other forms of reutilisation of electrical and electronic equipment.
Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.
In many EU countries the disposal of electrical and electronic equipment in the domestic waste is prohibited from August 13, 2005 on. In Germany from March 23, 2006 on.

GUARANTEE

The device supplied by our Company is covered by a 24 month guarantee starting on the date of purchase (receipt). During the life of the guarantee any fault of the device or its accessories*ascribable to material or manufacturing defects will be eliminated free of charge by repairing or, at our discretion, by replacing it.

The guarantee services do not entail an extension of the life of the guarantee nor do they give rise to any right to a new guarantee!
Proof of the guarantee is provided by the proof of purchase. Without proof of purchase no free replacement or repair will be carried out.
If you wish to make a claim under the guarantee please return the entire machine in the original packaging to your dealer together with the receipt.

* Damage to accessories does not mean automatic free replacement of the whole machine. In such cases please contact our hotline. Broken glass or breakages of plastic parts are always subject to a charge.

The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA :

·Quando andas a usar um aparato eléctrico tens de respeitar as seguintes indicações de segurança:
(Leia detenidamente todas às seguintes instruções)
·No caso de houver danos no aparato causado pela falta de atenção às seguintes indicações de segurança, fica anulada imediatamente a garantia do mesmo. O fabricante / importador do aparato não aceita responsabilidade nenhuma dos danos ocasionados como conseqüência da ignorância do seguinte manual de uso, dum uso desleixado ou dum uso em contra das instruções dadas neste manual.
·Este producto só pôde ser utilizado nas condições técnicas indicadas na etiqueta das características do producto. Deve assegurar-se da tensão da rede elèctrica corresponder com a indicada na etiqueta das características do producto. No caso de houver dúvida sobre o funcionamento do producto ou da tensão de subministro da companhia eléctrica deve-se pôr em contacto com um electricista adequado ou com um serviço técnico.
·A base da tomada de electricidade para ligar o aparato à electricidade deve ser dum tipo que encaixe com o conector subministrado.
·Este producto tem sido desenhado com exclusividade para o seu uso interior e não é adequado para ser usado no exterior.Deve evitar-se a exposição deste aparato a uma sujidade extrema e a ma umidade excessiva.
·Todo o que seja fazer um uso diferente deste aparato do descrito neste manual, dará lugar a riscos como curto – circuitos, fogo ou mais outros riscos. Não se permite fazer modificações deste aparato seja da forma que for, nem deve ser aberto, posto que neste caso deixará de corresponder à classe de segurança que lhe tem sido atribuída.
·Não deve nunca ligar ou desligar à tomada de electricidade o conector com as mãos úmidas.
·Não deve nunca ligar ou desligar à tomada de electricidade o conector a atirar do cabo da alimentação elèctrica. Deve utilizar sempre para fazer isto o próprio conector.
·Durante a instalação ou limpeza do aparato, deve prestar-se atenção a o facto de não danar ou machucar o cabo da alimentação elèctrica.

·O aparato deve ligar-se sempre à tomada eléctrica e há de permitir-se que se esfriar ate a temperatura do ambiente:

1- antes de guardá-lo
2- antes de limpá-lo ou realizar mais outra operação de limpeza
3- depois do seu uso
4- se não vai a utilizá-lo ate depois dum tempo prolongado

·Para a limpeza de o aparato comvêm usar um tecido ligeiramente umedecido.
·Não deve nunca substituir o cabo da alimentação. Se for danado ou em caso de anomalia do aparato, deve-se de pôr em contacto com um electricista qualificado ou com o centro técnico correspondente para fazer uma revisão, uma reparação ou um ajuste, posto que estes trabalhos precisam de ferramentas especiais.
·Os aparatos alimentados pela rede eléctrica, não devem nunca chegar às mãos dos meninos.
·Não deve nunca permitir o seu uso deste aparato aos meninos ou a pessoas impedidas sem a sua devida vigilância.
·Não deve permitir-se que os meninos brincarem com este aparato. Para isto não acontecer, deve manter o aparato fora do alcance dos meninos e não o deixe nunca ligado à tomada de electricidade sem a sua vigilância.
·Assegure-se de o cabo da alimentação eléctrica não ficar perto de fonte de calor nenhuma,seja do tipo que for.
·No caso de suspeitar de o uso do aparato deixar de ser seguro, deve assegurar-se de este estiver desligado da tomada de electricidade y de não poder ser utilizado. O uso do aparato não fica assegurado nas seguintes condições:

1-O cabo da alimentação eléctrica fica danado.
2- O producto tem deixado de funcionar.
3-Sob uma armazenagem de duração longa ou em condições que não sejam favoráveis.
4-Trás sofrer danos importantes durante o seu transporte.

·Não deve nunca submergir o conector ou o próprio aparato na água ou mais outros líquidos.

·Não deve introduzir nunca detergentes ou productos químicos nenhuns no interior da caldeira.
·A água nas zonas de água dura, contêm pela sua própria natureza Sales Minerais e mais outros depósitos que pudessem produzir incrustações de cal no interior da caldeira. Para evitar isto, é conveniente aclarar a caldeira com a água do grifo y vaziá-la completamente cada 3 ou 4 serviços. Nas zonas nas que a água contém muita cal é recomendável o uso duma solução : **Água – vinagre (75 % da água e 25 % do vinagre).** Isto se usa para limpar a caldeira.
·Não deve rechear a caldeira ou esvaziá-la enquanto o aparato estiver ainda quente. Sempre deve deixar este se esfriar antes de voltar a recheá-lo de água.
·É recomendável desligar o aparato da tomada de electricidade para o recheado de água.
· Não tocar nunca o aparato com as mãos ou os pés molhados se este fica ligado à rede eléctrica.
·Nunca deve deixar o aparato sem a sua supervisão enquanto esteja ligado à rede eléctrica.
·Não deve expor o aparato sob condições de vento excessivo ou chuva.
·Não deve pôr o aparato sobre superfícies que sejam sensíveis ao calor.
·Não deve dirigir nunca o esguicho do vapor contra particular de roca sem proteger-se primeiramente os olhos.
·Não deve dirigir nunca o esguicho do vapor contra as pessoas, posto que o vapor quente poderia produzir queimaduras na pele das pessoas.

CONSELHOS PARA O BOM PASSO A FERRO:

·Passe a ferro sempre sobre superfícies que sejam resistentes ao calor e aquelas que permitam escapar o vapor, como por exemplo uma taboa de grelha de aço.
·Assegure-se de o tampão de segurança fique firmemente enroscado, posto que, no caso contrario permitiria o vapor se escapar.
·A luz indicadora do vapor pôde iluminar-se e voltar a desligar-se às vezes durante o uso do ferro de engomar.

Isto indica que o aparato mantem a pressão correcta e constante e é algo totalmente normal.

MARCAS DA ÀGUA:

Antes da sua saída da fábrica, todos os aparatos são submetidos a uma série de ensaios funcionais estrictos. Por esta razão existe a possibilidade de encontrar marcas de água, quer na caldeira, quer no tubo do vapor.

TAMPÃO DE SEGURANÇA:

O centro para passar a ferro conta com um tampão de segurança, que impede os meninos resultarem lesionados pelo vapor quente, enquanto ainda houver pressão no depósito. Este é um depósito de segurança importante e indispensável e é preciso seguir um determinado procedimento para rechear o depósito.
Quando a água do depósito se houver esgotado, tem de recheá-lo da maneira seguinte:
1-Ligue o aparato com o interruptor eléctrico.
2-Pulse o botão do vapor do ferro de engomar para esvaziar o depósito de todo.
3-Desligue o cabo dá alimentação eléctrica da tomada de electricidade.
4-Pulse e ao mesmo tempo desenrosque o tampão no sentido das agulhas do relógio.
5-Esperar uns minutos ate o depósito do vapor se houver esfriado.
6-Uma vez esteja esfriado comece a rechear o depósito com cuidado segundo se descreve no apartado “Instrucções de funcionamento”. Nunca deve rechear o depósito da água enquanto o aparato não se houver esfriado totalmente.

INSTRUÇÕES DE USO E PREPARAÇÃO:

Desenrosque o tampão de segurança e recheia a caldeira com água com a ajuda do funil subministrado. Assegure-se da água não transbordar.

Volte a enroscar o tampão com cuidado e firmemente. O tampão deve estar perfeitamente fechado para assim evitar a saída do vapor.
Ligue o conector do cabo da alimentação eléctrica a uma tomada de electricidade com toma de terra e assegure-se de a tensão é a que figura na placa das características.
Ligue o centro do vapor a pulsar o interruptor.

Nota: Durante o recheado da cadeira tente da água não transbordar para evitar que a superfície de apoio do ferro de engomar ficar molhado.

PASSAR A FERRO COM VAPOR:

·Ajuste a temperatura do ferro de engomar à posição de vapor para " ALGODÃO – LINHO " a girar o botão. A esta temperatura podem passar-se a ferro todos os tipos de tecidos.
·Espere ate o pilotinho de " vapor disponível " se iluminar e volte a desligar-se. Pulse o botão para liberar esguichos de vapor a través dos buraquinhos que leva para o efeito tal a sola do ferro de engomar.
·Utilize o botão de saída de vapor contínuo para o esguicho de vapor sair duma forma contínua sem necessidade de pulsá-lo com o dedo cada vez que o precisar. Depois tem de soltar o botão para parar o esguicho de vapor no momento de desligar-se o pilotinho de " vapor disponível ".

Nota: Ao começar o passado a ferro existe a possibilidade de a saída de alguma gota de água ou vapor da sola do ferro de engomar ate a temperatura se restabelecer. É recomendável dirigir o primeiro esguicho de vapor para um pano ou tecido até que o esguicho de vapor seja uniforme.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

·Antes de proceder à tarefa qualquer de conservação e manutenção do aparato deve assegurar-se de o aparato tiver sido ligado à rede eléctrica e se houver esfriado à temperatura do ambiente.

·Para o passado a ferro, pôde utilizar-se água normal do grifo. Não enquanto, e a ter a conta que a água tal contém por natureza, cal que pôde causar incrustações no interior da caldeira. Para evitar isso é recomendável limpar a caldeira a miúdo por meio duma solução de água – vinagre (75 % de água e 25 % de vinagre).
- Para a limpeza do ferro de engomar e da caldeira recomenda-se utilizar um pano ou um tecido ligeiramente umedecido. Não devem utilizar-se detergentes que poderiam danar o material da caldeira.

DADOS TÉCNICOS:

Tensão do serviço : 220 v – 240 v / 50 Hz.
Potência : 2000 w.

SIGNIFICADO DO SÍMBOLO "CONTEDOR DO LIXO"

Proteja o nosso meio ambiente, os aparatos eléctricos não formam parte do Lixo doméstico. Faça uso dos centros de recolhida previstos para a eliminação de aparatos eléctricos e entregue ali os seus aparatos eléctricos que não ir a utilizar mais.Ajudará a evitar potenciais conseqüências, por causa duma eliminação errônea dos resíduos, para o meio ambiente e a saúde humana.
Com isto, contribuirá à recuperação, ao reciclado e a outras formas de reutilização dos velhos aparatos eléctricos e electrónicos.
A informação sobre como se devem eliminar os aparatos se obtêm na sua Câmara Municipal ou na sua Administração Municipal.

GARANTIA

Para o aparato comercializado por nós, responsabilizamo-nos com uma garantia de 24 meses a partir da data de compra (com a factura de compra).

Durante o periodo de garantia encarregamo-nos gratuitamente dos defectos do aparato e dos accesorios*que se tinham originado por defectos do material ou da fabricação. A depender da nossa estimação se realizará uma reparação ou um troco.
Os serviços de garantia não prolongam a garantia, nem se inicia por isso um período novo de garantia.
Como comprobante da garantia é válida a factura da compra do producto. Sem este comprovante não se poderá realizar um troco ou uma recuperação gratuita.
Em caso de houver garantia, entregue o aparato completo na sua embalagem original junto com a factura do seu agente comercial.

*Os defectos das peças do acessório, não significam automaticamente o troco gratuito do aparato completo.Em caso de intervenção alheia finaliza a garantia.

C.Crena S.L.
CIF. B-92456136
C/cueva de viera, 11
Antequera (Málaga)
Tel/Fax: 952 70 60 81

MODELO .....
REF .....

ESTABLECIMIENTO VENDEDOR

RAZON SOCIAL .....
DOMICILIO.....
TELEFONO.....
FECHA DE COMPRA .....
SELLO DEL ESTABLECIMIENTO .....

CLIENTE

NOMBRE .....
DOMICILIO .....
TELÉFONO .....
LOCALIDAD.....
PROVINCIA .....

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: **900 101 183**